

## Bj Control Button



**Telecomando IR/RC a selezione diretta con pulsanti grandi.**

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 486,78

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 399,00

Ammontare IVA € 87,78

Produttore: [Qinera](#)

### Descrizione



Control Button un telecomando a selezione diretta adatto a persone con disabilità fisiche.

È un telecomando al tempo stesso Infrarosso e ad onde radio.

Per la parte IR è programmabile, la parte RC invece è pre-programmata.

Il trasmettitore IR può memorizzare i codici da altri telecomandi quali TV, video e DVD, condizionatore e qualsiasi altro dispositivo dotato di telecomando IR.

Utilizzando Control Button si rende la vita di tutti i giorni più semplice, si può controllare tutto in casa, dal telefono al sollevatore.

Non importa quali siano la capacità motorie e le esigenze degli utenti, ci sono più impostazioni/possibilità per semplificare l'uso di BJ Control Button.

È possibile collegare sei sensori singolo oltre ai sei pulsanti posti sulla superficie del dispositivo.

È possibile memorizzare 10 posizioni - con funzioni programmabili - distribuiti su 2 livelli, utilizzando uno dei sei pulsanti principali come pulsante "cambia scenario".

### SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni : 290 \*220 \* 160 mm
- Batteria agli ioni di litio: 900 mAh, ricaricabile tramite USB
- Frequenza Radio : 433MHz (ICM)
- Frequenza Infrarosso: 38 kHz
- Numero di tasti: 6
- Numero di ingressi per sensori esterni: 6
- Numero di funzioni programmabili per singola posizione: 2

**Disponibilità:** Sempre disponibile.