

Braccio Flessibile Leggero con Super Clamp



Sistema di posizionamento e fissaggio universale flessibile. Leggero

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 134,20

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 110,00

Ammontare IVA € 24,20

Produttore: [Lino Manfrotto + Co.. S.p.A.](#)

Descrizione

Dispositivo flessibile di posizionamento e fissaggio, in versione leggera.

Consiste in un braccio flessibile fissabile per mezzo di un morsetto al tavolo o ad altro supporto. Il braccio viene modellato nella posizione desiderata facendo forza e piegandolo secondo la necessità. Sull'altra estremità si fissano i prodotti da posizionare consentendo il raggiungimento della posizione voluta.

È possibile usare il braccio flessibile con alcuni sensori.

Viene sempre fornito dotato del Morsetto Super Clamp che può essere fissato a qualsiasi tubo o superficie piana da 13mm a 55mm.

Gli accessori per il Braccio Flessibile sono da scegliersi a seconda del dispositivo che si intende posizionare.

Specifiche Tecniche

- Lunghezza braccio : 550 mm
- Estensione morsetto: da 13 mm a 55 mm
- Peso braccio: 0,3 Kg (escluso morsetto)
- Diametro: 12 mm
- Massimo Carico alla max estensione: 0,3 Kg
- Le due estremità del braccio hanno in un'estremità codolo maschio filettato da 1/4" e nell'altra codolo femmina con filetto da 3/8".

Nella fornitura sono inclusi esclusivamente il Braccio Flessibile Leggero ed il Morsetto Super Clamp, ogni altro componente non è incluso. Per l'utilizzo con piatti di fissaggio con gambo con filettatura da 1/4" è necessaria una coppia di adattatori da acquistarsi separatamente.

