

Bj Enabler Motore Elettrico



.....comandato via Radiofrequenza ed/o sensore.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 206,18

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 169,00

Ammontare IVA € 37,18

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione



Attiva elementi motorizzati

"Enabler motore elettrico" è un dispositivo con 2 relè che permette di controllare due differenti funzioni degli elementi motorizzati, come tende, finestre, tende, schermi, mobili da cucina, ecc.

Le funzioni "su/giù" ed "aperto/chiuso" di questi elementi possono essere attivate usando i nostri trasmettitori o mediante un sensore.

Collega fino a 16 diversi "Enabler motore elettrico" nel tuo ambiente per controllare queste due funzioni di 16 diversi elementi motorizzati.

Controlla comodamente con il tuo telecomando preferito gli elementi motorizzati!

Attiva l'Enabler da remoto utilizzando i nostri telecomandi o da vicino utilizzando il tuo sensore preferito.

Facile da installare : cablaggio interno ottimizzato per il controllo motori 230 V (AC).

Tre diverse modalità disponibili di funzionamento: bloccato, uomo morto e combinato.

È possibile controllare fino a 16 diversi elementi motorizzati nello stesso ambiente.

Sistema a radiofrequenza che funziona attraverso i muri e altri ostacoli.

Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione: 230 VAC.

Controllabile con i nostri telecomandi.

Dimensioni: 109 x 59 x 36 mm.

Radio Frequenza: 433 MHz.

È possibile collegare fino a 16 diversi Enabler motore elettrico sullo stesso sistema.

Due ingressi di commutazione per il comando manuale diretto.

Tre modalità di funzionamento selezionate con un ponticello: bloccata (spegnimento automatico a 55 secondi), uomo morto e combinato.

In **modalità combinata**, l'operazione dipende dalla lunghezza del click:

- Breve click: bloccata.
- Click lungo: uomo morto.

Compatibile solo con i motori monofase 230VAC.

Collegamento diretto con il motore senza cablaggio supplementare.

Carico massimo: 1000W (5,5 A / $\cos = 0,8$).

Disponibilità: su richiesta