

Bj Control Pro



Telecomando IR/RC a selezione diretta ed a scansione.

Prezzo


Prezzo (incl. IVA 22%) € 573,40

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 470,00

Ammontare IVA € 103,40

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione



Control Pro è un telecomando a scansione e selezione diretta adatto a persone con disabilità fisiche.

È un telecomando al tempo stesso Infrarosso e ad onde radio.

Per la parte IR è programmabile, la parte RC invece è pre-programmata.

Il trasmettitore IR può memorizzare i codici da altri telecomandi quali TV, video e DVD.

Utilizzando Control Pro si rende la vita di tutti i giorni più semplice, si può controllare tutto in casa, dal telefono al sollevatore.

Non importa quali siano la capacità motorie e le esigenze degli utenti, ci sono più impostazioni/possibilità per semplificare l'uso di BJ Control Pro.

Per una persona impossibilitata ad utilizzare il controllo a "tocco diretto", ci sono alternative di scansione automatica: riga colonna o sequenziale.

È possibile collegare un sensore singolo con connettore mono da 3,5 mm.

È possibile memorizzare 112 posizioni - con funzioni programmabili - distribuiti su 8 livelli.

Ci sono opzioni per la creazione di sequenze (macro), con fino a 9 comandi in cascata.

Per poter ricordare le funzioni ed i livelli è previsto l'uso di menu cartacei da inserire sotto la griglia.

ACCESSORI inclusi:

- Griglia per separare i tasti
- Tracolla

SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni : 114 x 65 x 14,5 millimetri
- Batteria agli ioni di litio:900 mAh, ricaricabile tramite USB

- Frequenza Radio : 433MHz (ICM)
- Frequenza Infrarosso: 38 kHz
- Numero di tasti 15
- Numero di funzioni programmabili per singola posizione: 8
- Ingresso sensore: richiede connettore 3,5 mm mono maschio

Disponibilità: Sempre disponibile.