

## Sensore Pufo a soffio



### Sensore a soffio Pufo per Mouse Quha Zono

#### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 259,00

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 259,00

Ammontare IVA

Produttore: [Quha.ov](http://Quha.ov)

#### Descrizione

È un sensore a soffio che si abbina al [mouse Quha Zono](#).

Una volta collegato al mouse, non necessita di alcuna alimentazione esterna nè di alcuna configurazione, e collocato sul medesimo supporto del mouse, Quha Pufo si muoverà in maniera solidale al mouse al movimento del capo.

Dotato di tubicini flessibili con memoria, sostituibili per motivi igienici, Quha Pufo permette di eseguire con semplicità tutte le funzioni dei click del mouse.

Un piccolo soffio nel Quha Pufo genererà il click sinistro, due soffi brevi genereranno il doppio click. Il trascinarsi lo si ottiene con un soffio un pò più lungo.

La confezione comprende Quha Pufo, 10 tubicini sostitutivi, il manuale di istruzioni.

#### Specifiche Tecniche

Intervallo di Pressione: 1.25...5.0 mbar

Pressione Massima: 1.7 bar

Durata Meccanica : 100 milioni di cicli

Misure: Lunghezza 59 mm, larghezza 36 mm, spessore 23 mm

Lunghezza filo: 33 cm

Peso: 32 g (con filo)

Classe di Protezione: IP00

Temperatura di Utilizzo: +10 °C +35 °C

Temperatura di Conservazione: +0 °C +45 °C

Disponibilità: su richiesta