

Bj Enabler 1R-LV



Relè comandato via Radiofrequenza ed/o sensore.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 169,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 139,00

Ammontare IVA € 30,58

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione



Controllare diversi elementi in modo semplice

Enabler 1R - LV è un dispositivo con un contatto a relè commutato che permette di controllare diversi elementi del proprio ambiente in modo semplice. Funziona in modo simile ad un interruttore e può essere attivato tramite uno qualsiasi dei nostri controller o tramite un sensore.

Usalo per aprire le porte automatiche, circuito di controllo di un punto luce, attivare segnali di avvertimento, il campanello , ecc
Scegli tra due modalità di funzionamento: bloccata ed ad impulso.

Attiva l'Enabler da remoto tramite uno qualsiasi dei nostri trasmettitori o localmente tramite il vostro sensore preferito. Si possono controllare fino a 10 elementi diversi nello stesso ambiente. Facile da installare. Due diversi modi di funzionamento disponibili: bloccata ed ad impulso. Sistema a radiofrequenza che funziona attraverso le pareti ed altri ostacoli. Funziona con alimentazione a bassa tensione.

Caratteristiche Tecniche

Vasta gamma di alimentazione a bassa tensione : 12-24V DC / 12V AC.

Controllabile con i nostri telecomandi.

Ingressi sensori: uno

Dimensioni : 50,8 x 50,8 x 25,4 mm.

Radio Frequenza: 433 MHz.

Collegare fino a 10 diversi Enabler 1R sullo stesso sistema.

Due modi di funzionamento selezionati con un ponticello: bloccata ed impulso (1 sec).

Contatti disponibili normalmente aperti e normalmente chiusi.

Carico massimo:

- Carico resistivo : 12A.
- Carico induttivo : 350W / 3,5 A / $\cos = 0,4$.

Disponibilità: su richiesta