

Temporizzatore SLAT a scelta



Temporizzatore per l'utilizzo da parte di due utenti alternativamente.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 218,38

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 179,00

Ammontare IVA € 39,38

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Il temporizzatore SLAT a scelta è utile per controllare due giocattoli adattati in contemporanea, secondo la stessa modalità di controllo, in modo alternato fra i due utilizzatori.

Un temporizzatore va utilizzato ogni volta che è necessario aggiungere delle modalità di controllo a qualsiasi giocattolo o apparecchio accessibile con sensori. Utilizzatelo con qualsiasi dispositivo pre-adattato, o utilizzare il cavetto adattatore per giochi a batteria per rendere accessibili per l'utilizzo con sensori i propri giocattoli o apparecchi a batteria.

Tutti i tre temporizzatori qui presentati includono tre modalità di controllo che determinano la quantità di tempo durante cui l'apparecchio funzionerà una volta che il sensore sia stato attivato:

Temporizzato per secondi: il dispositivo adattato si attiverà per 1 a 60 secondi con ogni attivazione del sensore.

Temporizzato per Minuti: il dispositivo adattato si attiverà per 1 a 60 minuti con ogni attivazione.

Modalità Bloccata: la prima attivazione del sensore accende il dispositivo, la seconda attivazione lo spegne. Il temporizzatore A Scelta dà a due persone la possibilità di giocare a turno con dispositivi alimentati a batteria, o ad una sola persona la possibilità di attivare due dispositivi in sequenza o sperimentare la possibilità di scegliere tra le due attività.

Controllo ambientale: Temporizzatore SLAT a scelta

Può anche servire come un singolo temporizzatore per il controllo di un solo dispositivo.

Il temporizzatore a scelta presenta le stesse modalità di controllo dei temporizzatori singolo o doppio, consente di scegliere la quantità di tempo di che ogni attività richiede per assicurare la soddisfazione ed il successo dell'utente.

Include un cavetto maschio-maschio.

Richiede una batteria da 9 volt (non inclusa).

DETTAGLI TECNICI:

- due ingressi da 3,5 mm mono
- due uscite da 3,5 mm mono

Giocattoli e sensori non sono inclusi.

Disponibilità: fino ad esaurimento scorte.

Si veda l'articolo [Temporizzatore: comparazioni e suggerimenti](#)