

## Optima Trackball



**Mouse trackball, con 3 pulsanti.**

**Prezzo**

Prezzo (incl. IVA 22%) € 256,20

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 210,00

Ammontare IVA € 46,20

Produttore: [Pretorian](#)

**Descrizione**

Il mouse Optima trackball è un mouse a sfera, compatto che non richiede competenze motorie eccellenti ed è adatto ad un ampio numero di utenti.

Optima trackball è un mouse a sfera dal basso profilo con scudo di protezione e soli tre tasti disposti intorno alla sfera.

Lo spostamento del puntatore si ottiene, muovendo la sfera nella direzione in cui si vuole spostare il puntatore del mouse sul monitor.

I tasti permettono di controllare il click sinistro, il click destro, ed il trascinamento.

Lateralmente sono presenti due ingressi per sensori esterni per le funzioni click sinistro, click destro, attivabili con due sensori (non inclusi).

L'OPTIMA JOYSTICK dispone di impostare la velocità del cursore fra quattro valori preimpostati.

Per cambiare la velocità del cursore è sufficiente premere e tenere premuto il pulsante di Trascinamento fino a quando non si sente un suono e quindi rilasciare.

Per ridurre la velocità del cursore, premere il pulsante sinistro del mouse (ogni pressione riduce gradualmente la velocità). Per aumentare la velocità del cursore, premere il pulsante destro del mouse (ogni pressione incrementa la velocità).

Una volta selezionata la velocità di cursore più adatta, tenere premuto nuovamente il pulsante del Trascinamento fino a che non si sente un suono.

**Dimensioni:** 180\*102\*75mm

**Connettore:** USB/ps2

**Ingressi sensori:** due

**Compatibilità:** Windows, Mac, Linux, Android

**Prescrivibilità LEA:** 22.36.21.003

**Disponibilità:** su richiesta

