

Dispositivo Rack SHX



Il nucleo delle sale sensoriali più versatili e avanzate.

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

Il Dispositivo Rack SHX è il cervello del sistema SHX per le stanze sensoriali e la più completa delle soluzioni SHX. Include tutti gli elementi necessari per iniziare a godere di questo incredibile sistema sensoriale e per creare un arricchente ambiente interattivo in cui tutto è possibile.

Il dispositivo è predisposto per supportare 2 proiezioni e 4 elementi vibroacustici nella stanza.
Dispositivo RACK SHX a doppia proiezione **MSEX02P**.

Il programma di controllo SHX consente di attivare una serie di azioni selezionando le scene dal software SHX. È possibile attivare suoni e video, controllare elementi come i tubi a bolle e le fibre ottiche o modificare il colore dell'illuminazione della stanza, singolarmente o combinando un gruppo di azioni contemporaneamente.

Il clou di questo prodotto sono le scene fornite dal software SHX: combinazioni di video, immagini, rumori, luci, vibrazioni o effetti che possono essere facilmente creati e personalizzati per ogni utente.

Una canzone mentre una sfera di specchi è accesa.

Un video di una moto mentre sentiamo la vibrazione del suo motore.

La foto di un animale mentre viene pronunciato il suo nome, ascolti il ??suono e percepisci la vibrazione.

La proiezione di una spiaggia idilliaca in un ambiente di colore blu mentre è possibile sentire la brezza marina.

I seguenti elementi possono essere combinati nelle scene:

Audiovisivi: è possibile collegare l'attrezzatura audiovisiva e utilizzare qualsiasi video, immagine o suono disponibile sul file o su Internet.

Illuminazione: in ogni scena, puoi scegliere il colore di qualsiasi elemento SHX (tubo a bolle, fibra ottica, lampada, pianeta, riflettore ...) o cambiarlo in base all'immagine o ai suoni. Le 20 uscite DMX del dispositivo consentono di controllare più di 1 elemento di illuminazione separatamente.

Vibroacustica: scegli il tuo oggetto preferito (cuscino, sedia, sedile morbido o pouf convertibile) e, oltre al comfort che forniscono, sarai anche in grado di sentire la vibrazione dei suoni in tutto il tuo corpo.

Effetti aggiuntivi: attiva o disattiva uno qualsiasi degli effetti speciali in ogni scena, come stelle, un ventilatore, bolle, la sfera a specchi o elementi elettronici collegati a una presa [Socket+](#).

È possibile controllare le scene anche con diversi controller come tablet, tappetini, il dado SHX, sensori...

Il sistema SHX include varie collezioni che possono essere attivate a seconda delle esigenze.

Le scene possono essere completamente personalizzate e, se si vuole è possibile creare nuove collezioni e scene.

Adatto a:

Disabilità fisiche: lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, SLA, disturbi neuromuscolari ...

Paralisi cerebrale

Disturbo dello spettro autistico

Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico...

Difficoltà di apprendimento

Anziani

Deficit visivo

Bambini piccoli, intervento precoce

Caratteristiche

Include:

- Computer server SHX.
- Software SHX.
- Interfaccia di controllo SHX. Dispositivo che integra il controllo elettronico dell'intera stanza.
- Oltre 150 scene esistenti ed illimitate possibilità per creare nuove scene personalizzate.
- Sistema audio ed altoparlanti/casse.
- Proiettore con ottica corta.
- Cablaggi necessari.
- Rack metallico con tutte le connessioni per integrare tutti gli elementi.
- Mobiletto per alloggiare il rack e tutti gli accessori.

Dispositivo RACK SHX a doppia proiezione da richiedere con codice MSEX029

Disponibilità: su richiesta