

Interfaccia per sensori - Multi2 Switch USB



Interfaccia USB per sensori per computer, molto compatta.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 151,28

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 124,00

Ammontare IVA € 27,28

Produttore: [CSS MicroSystems GmbH](http://www.css-microsystems.com)

Descrizione

L'interfaccia per sensori Multi2 Switch USB, è un'interfaccia con due ingressi.

Permette di collegare al computer, tramite porta USB, uno o due sensori con connettore mono da 3,5 mm.

Il computer riconosce l'interfaccia ed è pertanto possibile inviare alcuni comandi del mouse o della tastiera, secondo lo schema sotto riportato, ci sono 10 combinazioni di coppie di comandi possibili.

I comandi inviabili sono quindi click del mouse, o alcuni comandi della tastiera. La scelta su quale combinazione di comandi inviare si fa tramite la manopolina posta sul dispositivo.

L'interfaccia Multi2 Switch USB si alimenta direttamente dalla porta USB, non richiedendo alimentazione esterna.

Multi2 Switch USB utilizza driver standard HID (Human Interface Device) e funziona sotto Windows, Linux, Mac e svariati dispositivi dinamici di comunicazione Aumentativa ed Alternativa.

Non è necessario alcun driver per utilizzare l'Interfaccia Multi2 Switch USB con software popolari come Grid 3.

Comandi inviabili tramite questa interfaccia

#	dispositivo	comando ingresso 1	comando ingresso 2
1	Mouse	click sx	click dx
2	Tastiera	Spazio	Invio
3	Tastiera	Tasto numero 1	Tasto numero 2
4	Tastiera	Tasto numero 3	Tasto numero 4
5	Tastiera	F7	F8
6	Tastiera	F11	F12
7	Tastiera	Tasto freccia sx	Tasto freccia dx
8	Tastiera	Tasto freccia su	Tasto freccia giù
9	Tastiera	Esc	Tab
10	Tastiera	Ctrl	Shift

REQUISITI

- Porta USB
- uno o due sensori con connettore mono da 3,5 mm (non in dotazione)

INFO

- Connessione: porta USB
- Compatibilità: Windows, Mac, Linux, Android sup 1.3
- Ingressi per sensori: da 3,5 mm, mono
- # ingressi: due
- Dimensioni: 48*38*13mm
- Drivers: HID standard

Disponibilità prodotto: sempre disponibile.